

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.interskol.nt-rt.ru || эл. почта: ikt@nt-rt.ru

П-24/700ЭР-2



Легкий трехрежимный сетевой перфоратор класса SDS plus. Рекомендуется для бурения отверстий и легких отбойных работ для домашнего и профессионального использования. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.

Комплектация

- Перфоратор П-24/700ЭР-2 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и Инструкция по безопасности 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Список сервисных центров 1 шт.
- Рукоятка боковая 1 шт.
- Ограничитель глубины бурения 1 шт.
- Кейс пластмассовый 1 шт. (артикул 323.0.0.40).
- Картонная коробка 1 шт. (артикул 323.1.0.40).
- Дополнительно в комплект поставки машины могут быть включены:
- Адаптер SDS-Plus для сверлильного патрона с резьбой $\frac{1}{2}$ "-20UNF 1 шт.

Параметры сети питания, В/Гц:

220 \pm 10% / 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт:

720

| | |
|---|----------|
| Номинальный потребляемый ток, А: | 3,3 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин: | 0...1240 |
| Частота ударов на холостом ходу, уд/мин: | 0...5080 |
| Номинальная энергия удара, Дж: | 2,6 |
| Наибольший диаметр бурения (сверления) в бетоне, мм: | 24 |
| Наибольший диаметр бурения (сверления) в стали, мм: | 13 |
| Наибольший диаметр бурения (сверления) в древесине, мм: | 24 |
| Наибольший диаметр бурения (сверления) коронкой в кирпиче, мм : | 68 |
| Возможность регулировки числа оборотов: | есть |
| Изменение направления вращения инструмента: | есть |
| Режим сверления: | есть |
| Режим долбления (без вращения инструмента): | есть |
| Предохранительная муфта: | есть |
| Поддержание оборотов: | нет |
| Предустановка углового положения инструмента: | есть |
| Система крепления инструмента: | SDS-Plus |
| Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1): | II |
| Установленный срок службы, лет: | 3 |
| Масса, кг: | 2,9 |

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.interskol.nt-rt.ru || эл. почта: ikt@nt-rt.ru
